SONY

4-170-221-**05**(1)

USB無線LANアダプター　UWA-BR100

Printed in China

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告　電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

お使いになる前に

⚠警告　安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、まちがった使いかたをすると、火災・感電・転倒・落下などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために安全のための注意事項を必ずお守りください。

警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告　この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・転倒・落下などにより死亡や大けがなどの人身事故につながることがあります。

⚠注意　この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

⚠警告　下記の注意事項を守らないと**死亡**や**大けが**の原因となります。

本機(キャップ含む)や付属品はお子様の手が届くところに置かない

小さなお子様の誤飲などで思わぬ事故を招く恐れがあります。

⚠注意　下記の注意を守らないと**故障**の原因となります。

内部に水や異物を入れない

内部に水や異物が入ると火災や故障の原因となります。万一、水や異物が入った場合は、お買い上げ店またはソニーご相談窓口にご依頼ください。

分解や改造をしない

内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーご相談窓口にご依頼ください。

使用上のご注意

- 本機は付属の延長ケーブルのみに対応しています。
- 本機に水やその他の液体をかけないでください。破損の原因となることがあります。
- 本機を熱いものの近くに置いたり、直射日光のあたる場所に置いたりしないでください。変形や故障の原因となることがあります。
- 本機を燃えやすいものや火(火のついたローソクなど)に近づけないでください。
- 修理はお買い上げ店またはソニーご相談窓口にご依頼ください。

電波法に基づく認証について

本機器内蔵のワイヤレスLANアダプターは、電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられることがあります。

- 本機器内蔵のワイヤレスLANアダプターを分解/改造すること。
- 本機器内蔵のワイヤレスLANアダプターに貼られている証明ラベルをはがすこと。

また、法令により5 GHz帯無線装置を屋外で使用することは禁止されています。

本機の使用上の注意事項

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、ソニーご相談窓口にお問い合わせいただき、混信回避のための処理など(たとえばパーティションの設置など)についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して、有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、ソニーご相談窓口にお問い合わせください。

2.4DS/OF4

この表示のある無線機器は2.4 GHz帯を使用しています。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用し、与干渉距離は40 mです。

はじめに

本機はUSBコネクタがついた無線アダプターです。ソニー製品のみに対応しています。
対象機器のUSBポートにつなぎ本機をお使いください。

準拠規格

- IEEE 802.11a/b/g および 802.11n 対応

ご注意

- 接続機器の動作環境をご確認ください。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

付属品を確かめる

- USB無線LANアダプター(1)
- 1.5 m専用延長ケーブル(1)
- 取扱説明書(本書)(1)

USB無線LANアダプターを使う

USB無線LANアダプターを対象機器のUSBポートにつなぐ。

ご注意

- 使用環境により受信感度が変わります。必要に応じて、付属の延長ケーブルをお使いください。なお、本機は対象の接続機器または付属の延長ケーブルにのみ接続してください。その他の機器またはケーブルに接続した場合通信に障害が起きることがあります。
- 接続機器の設置については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

主な仕様

動作環境：IEEE 802.11a/b/g/n
ホスト・インターフェース：USB 2.0

セキュリティ：	64/128 bit：WEP、WPA/WPA2、WPS
周波数[チャンネル]：	2.4 GHz – 2.4835 GHz [CH1 – 13] 5.15 GHz – 5.25 GHz [CH36 – 48] 5.25 GHz – 5.35 GHz [CH52 – 64] 5.47 GHz – 5.725 GHz [CH100 – 140]
データレート*：	802.11a/g：54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps 802.11b：11、5.5、2、1 Mbps 802.11n：最大300 Mbps(40 MHz/空間ストリーム：2)
消費電力：	Tx：最大500 mA
質量(約)：	USB無線LANアダプター：27 g

最大外形寸法(約)(幅／高さ／奥行き)：
USB無線LANアダプター：96 mm × 14 mm × 27 mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

* 通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、回線の混雑状況、お使いの機器などにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。
http://www.sony.co.jp/support

使い方相談窓口
フリーダイヤル……………0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話‥ 0466-31-2511

修理相談窓口
フリーダイヤル……………0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話‥ 0466-31-2531
※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「200」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1